

# CHECKLISTE

# stroba terra Lehm

## UNTERGRUND

Untergrund prüfen !

bei Unsicherheiten Foto an stroba senden !

Ziegel-Mauer-Werk:

ideal / keine Haftbrücke nötig

Altes Fachhaus-Mauerwerk/Bollenstein

loses Material entfernen Löcher mit Grundputz- oder stroba terra Einbettmörtel füllen

Grosse Bollensteine

mit Einbettmörtel und 10mm Zahntraufel überziehen

Beton:

Einbettmörtel/ 10mm Zahntraufel als Haftbrücke

Holzfasertplatten

Grundierung/Wand oder Einbettmörtel /Decke

OSB/3-Schichtplatten

stroba Putzfixmatte / 70.-stengelige Schilf

Mechanisch gut befestigen

Lehmplatten/Hanf-Leicht-Lehmplatten

Direkt mit Unter- oder Ober Putz 8mm

Gipsfaser- Gipskartonplatten

stroba terra Silikatgrund – Edelputz

Eignet sich nur sehr bedingt für Lehmgrundputz

Max. 10mm und nur auf Fermacell-Platte/od.

Einbettmörtel 10mm Zahntraufel

Grundierung

stroba terra Silikatgrundierung streichen oder Rollen

Anwendung auf saugenden oder Nichtsaugenden

Untergründen/ Jedoch auf Lehmgrundputz nicht

Nötig

## GRUNDPUTZ

Stroba terra Unterputz od. Oberputz

Verbrauch 10mm / 14kg m<sup>2</sup> /15mm /21 kg/m<sup>2</sup>

Auftrag von Hand oder Maschinell

Für Grossbaustellen mit maschineller Verarbeitung

vermieten wir den BIG-BAG Palettenbock

stroba terra Unter/Oberputz kann immer wieder

angerührt werden / Bindemittel ist Ton/Lehm

normal 15 – 20mm pro Arbeitsgang

Lüften / Stosslüften / Lüftungsprotokoll

## NETZEINBETTUNG

### **Stroba terra Glasseidengewebe**

**Nötig:** Bei Materialwechseln und allen Plattenmaterialien mit Stössen

**Empfohlen** wenn unsicher

**Immer im oberen DRITTEL des Grundputzes**

**Vollflächig**

Jute- oder Flachsgewebe

Bedingt einsetzbar ! Bei Platten bringt das Naturfaser-Netz **keine Spannung** hin. Im Wasser 2 Tage vorher einlegen

**Stroba terra Lehm Edelputze** 0,5mm

Vorabend anrühren und Abdecken

Nächsten Morgen wieder aufrühren und verarbeiten

1. Arbeitsgang 2mm sauber abglätten

Trocknen lassen

2. Arbeitsgang ca. 1mm sauber abglätten

Oder falls Struktur gewünscht Schwamm oder anderes Werkzeug

Lehmedelputze werden in der Regel nicht gestrichen

1 Arbeitsgang entfällt

Farben: stroba terra Farben

Weiter Farben erhältlich /Lesando oder mit Mineralfarbe streichen

**Ausbessern/Reparieren**

kleine Flecken mit weissem trockenen Schwamm

Grössere Flecken/Löcher anfeuchten und mit Lehmedelputz nass überputzen

**Lehmfarben**

Lehmputz kann problemlos mit Lehmfarbe neu oder als Renovationsanstrich gestrichen werden.

stroba naturbaustoffe

25 Jahre Erfahrung mit Naturbaustoffen

Kompetent- zuverlässig-lösungsorientiert.

**stroba**<sup>®</sup>  
*naturbaustoffe ag*

Winterthurerstrasse 21 Tel 052 635 30 30  
CH-8310 Kempthal Fax 052 635 30 39

[stroba@stroba.ch](mailto:stroba@stroba.ch)

[www.stroba.ch](http://www.stroba.ch)